

MONITORED WIRELESS EDGE KIT Models I MWFKITU and I MWFTXU



INTRODUCTION

The LiftMaster Wireless Edge Kit provides a Bluetooth® connection between a LiftMaster monitored resistive edge (not included) and the gate operator. Maximum range is 130 ft. (39.6 m.) (for best results install with a clear line of sight between transmitter and receiver, objects in the path may reduce range). You can program up to 4 transmitters to the receiver. The kit works with LiftMaster monitored resistive edge sensors ONLY. Contact closure edge sensors are NOT supported. Refer to your gate operator manual to ensure compatibility (LMWEKITU and LMWETXU is listed under Monitored Entrapment Protection devices of the Accessories section). Transmitter and receiver are UL Recognized Components and meet UL 325 requirements. A monitored entrapment protection device MUST be installed in each entrapment zone.

Compatible LiftMaster® Gate Operators:

• CSW24L	I/UL • HD	SL24UL •	LA412U/UL •	HDSW24UL
 RSW12L 	I/UL • CS	L24U/UL •	LA500U/UL •	IHSL24UL
 SL585U/ 	UL • RS	L12U/UL •	CSW200U/UL •	INSL24UL

• LA400U/UL • SL5959U/UL • SL300U/UL

Illustrations in manual are for reference only, your application may look different.

CARTON INVENTORY



AWARNING

- To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH from a closing gate or door: Be sure to DISCONNECT ALL POWER to the operator BEFORE installing the wireless
- edae kit. The gate or door MUST be in the fully opened or closed position BEFORE installing the
- LiftMaster® Monitored Entrapment Protection device. Correctly install and connect the wireless edge kit.
- LiftMaster® Monitored Entrapment Protection devices are for use with LiftMaster® UL 325 compliant Gate and Commercial Door Operators ONLY. Use with ANY other product voids the warranty.
- Monitored external entrapment protection devices MUST be installed per the operator installation manual for each Entrapment Zone.



WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



WIRE THE RECEIVER

- IMPORTANT: Disconnect ALL power to the operator.
- 1. Find your operator diagram on pages 5-7 to see the mounting location for the receiver and wire routing.
- 2. Open the receiver housing.
- 3. Route the wire harness from the receiver to the operator. Connect the wire harness to one of the following locations depending on your operator and application:
 - The EXP. BOARD or EXPANSION terminal on the control board.
 - The WIRELESS EDGE terminal on the expansion board (if installed)
 - One of the data bus terminals on the relay adapter board: Models HDSL24UL, and HDSW24UL ONLY.
 - The I2C interface board: Required ONLY when using an expansion board with a single terminal labeled TO MAIN BOARD. Install and connect as shown below (if installed).
- 4. Tighten the Heyco connector with 25 in. lbs. of torque to make receiver watertight.
- 5. Reconnect power to the operator. The receiver blue power LED will come on.



INSTALL TRANSMITTER BATTERIES AND SET EDGE DIRECTION

- Open the transmitter housing.
 Install the batteries. DO NOT let the bottom housing hang by the wires. Energizer[®] Ultimate Lithium AA L91 batteries are REQUIRED as replacements.
- 3. Decide the direction (open or closed) the edge will be installed. Set OPEN/CLOSE DIP switch to match the direction of the edge protection.



PROGRAMMING

The receiver can learn up to 4 transmitters.

- 1. Press the learn button on the RECEIVER board. The red LED will come on to indicate programming mode. NOTE: To exit programming mode, press the learn button again.
- 2. Press the learn button on the TRANSMITTER to be learned. The red LED on the RECEIVER will blink 4 times. If adding an additional TRANSMITTER, press it's learn button. **NOTE**: Learn mode times out after 60 seconds if no transmitters are added or the capacity is reached. After each transmitter is learned there will be an additional 60 seconds to complete programming.



Learn Button

MOUNT THE RECEIVER

- IMPORTANT: Disconnect ALL power to the operator.
- 1. Find the operator diagram on pages 5-7 to see the mounting location for the receiver
- 2. Attach the mounting bracket to the gate operator with the screws provided (8-32 3/8" or 10-16 3/4").
- Attach the receiver housing with screws provided. 3
- 4. Place the receiver onto the mounting bracket and secure with the 1/4" screw provided.
- 5. Reconnect power to the operator.







5

WIRE AND MOUNT THE TRANSMITTER(S)

For best results, install with a clear line of sight between transmitter and operator. The transmitter can be wired to 1 or 2 edge sensors.

- 1. Route the wires from the edge sensor into the transmitter. Connect the wires to either terminal block (polarity is NOT important). The operator will beep once to indicate the edge sensor has been learned. Apply pressure to edge. The red LED will flash if the transmitter is wired correctly. Tighten the Heyco connector with 25 in. Ibs. of torque to make transmitter watertight. Use double hole Heyco connector when connecting 2 edge sensors.
- 2. Attach the mounting bracket to the gate with the screws provided (8-32 3/8" or 10-16 3/4") at least 3.28 ft. (1 m) above the ground. If installing on a round surface, use zip ties (not provided).
- 3. Attach the transmitter housing with the screws provided.
- Place the transmitter onto the mounting bracket and secure with the 4 1/4" screw provided.









TEST

Apply pressure to edge. The red LED on the TRANSMITTER and the corresponding open or close edge LED on the gate operator control board will flash. If the TRANSMITTER LED does not flash, check the transmitter for proper installation and wiring, see Transmitter and Receiver Troubleshooting page 4 and check the edge sensor for proper installation and wiring, see Edge Sensor Troubleshooting page 4.



DUAL GATE SETUP

For dual gate applications, one receiver (with corresponding transmitter) is REQUIRED for each gate operator.



BATTERY STATUS

When the edge is activated, the red status LEDs on the transmitter(s) and receiver flash to indicate the battery status.

ΙΓΙΔδΙΙ	Dattely is fille.	
2 Flashes	Battery is low; the operator will beep twice.	
3 Flashes	Battery is critically low; the operator will not function until the battery is replaced. The operator will either open automatically (fail-safe) or latch at close (fail-secure) based on the operator setting (see the gate operator manual for more information).	



REMOVE A TRANSMITTER

- 1. Disconnect the edge sensor wires from the TRANSMITTER.
- 2. Remove the batteries from the TRANSMITTER.
- 3. Press and hold the RECEIVER learn button until the red status LED begins to flash (about 3 seconds) then release. The receiver will return to normal operation after 60 seconds. Any transmitters that have been removed will automatically be erased from memory.



ERASE ALL TRANSMITTERS FROM MEMORY

Press and hold the RECEIVER learn button until the red status LED begins to flash. Press and hold the receiver learn button until after the learn button stops flashing. The gate operator will beep for 5 seconds to confirm all transmitters are erased.

TROUBLESHOOTING

The diagnostic display on the gate operator control board shows a code to indicate a problem.

View Diagnostic Codes

٦

- Press and hold the STOP button.
 Press and hold the CLOSE button.
- 3. Press and hold the OPEN button until "Er" shows on the display.

The operator will show the code sequence number followed by the code number. The operator will save the 20 most recent codes. Use the OPEN and CLOSE buttons to scroll through the saved codes.

Diagnostic mode will time out after 2 minutes of inactivity or press and release the STOP button to exit diagnostic mode.



Diagnostic Codes for LMWEKITU

46	Wireless edge battery low	Replace batteries in wireless edge.	
67	Wireless edge triggered more than 3 minutes	Check wired input for wiring issue or obstruction.	
68	Wireless Edge triggered	Normal response when an edge makes contact with an object. See <i>Edge Sensor Troubleshooting</i> page 4.	
69	Wireless Edge loss of monitoring	See troubleshooting steps below, paying attention to intermittent wire connections.	
84	Non-monitored device detected on the wireless safety system	Ensure that the installed edge is a LiftMaster product. Install a LiftMaster monitored edge sensor.	

Advanced Diagnostic Codes

Advanced diagnostic codes for the LMWEKITU are available in control board firmware version 3.5 or higher.

- Check the firmware version of a DC operator board:
 - 1. Remove the charger connector if installed.
 - Unplug the J-15 connector from the main board. 2
 - Wait for 20 seconds. 3
 - Plug in the J15 connector and observe the seven segment display. 4.
 - 5 Plug in the charger connector if it was installed.
- Check the firmware version of an **AC operator board**: 1. Unplug the 24VAC IN connector from the control board.

 - 2. Wait for 20 seconds.
 - 3. Plug in the 24VAC IN connector.

The diagnostic display will flash a series of three codes. The third code is the firmware version, for example: 3.5.

View Advanced Diagnostic Codes

First enter diagnostic mode, see View Diagnostic Codes page 3. Then follow the instructions for your operator type.

DC operators:

1. Press and hold the SET CLOSE button until "Ad" shows on the diagnostic display 2. Release the SET CLOSE button.

AC operators:

1. Press and hold the OPEN RIGHT button until "Ad" shows on the diagnostic display. 2. Release the OPEN RIGHT button.







OPEN RIGHT button

The operator will show the advanced code sequence number followed by the advanced code number. The operator will save the 20 most recent codes. Use the OPEN and CLOSE buttons to scroll through the saved codes

The digits used in advanced diagnostic codes are hexadecimal values 0-9 and A-F:



Advanced Diagnostic Codes for LMWEKITU

Ab	Loss of Bluetooth wireless communication for an open edge	Check the Bluetooth signal of any transmitter installed for the open direction. See <i>Bluetooth®</i> <i>Communication Troubleshooting</i> page 5.
AC	Loss of Bluetooth wireless communication for a close edge	Check the Bluetooth signal of any transmitter installed for the close direction. See <i>Bluetooth®</i> <i>Communication Troubleshooting</i> page 5.
Ad	Loss of I2C communication for an open edge	See I2C Communication Troubleshooting page 5. NOTE: If there is an edge in both directions, Ad and AE may both be showing in the advanced diagnostic log.
AE	Loss of I2C communication for a close edge	See I2C Communication Troubleshooting page 5. NOTE: If there is an edge in both directions, Ad and AE may both be showing in the advanced diagnostic log.

More than one problem may exist. A combination of issues may be affecting the performance of the LMWEKITU. Work each issue individually until all LMWEKITU advanced diagnostics stop logging.

Transmitter and Receiver Troubleshooting

- Test programming from transmitters to receiver, see 6 TEST page 2. Ensure you receive a signal (status LED) when you depress the edge(s). Reprogram transmitters as necessary.
- Test the battery status in all transmitters, see BATTERY STATUS page 3. Replace batteries if necessary. Energizer® Ultimate Lithium AA L91 batteries are REQUIRED as replacements. If incorrect batteries are installed, the transmitter will fail within a few months
- Check the OPEN/CLOSE DIP switch configuration on transmitters for correct open or close direction, see 2 INSTALL TRANSMITTER BATTERIES AND SET EDGE DIRECTION page 2. If you change the dip switch configuration unlearn and relearn all safety devices. Refer to your gate operator manual for relearning safety devices.
- If using the I2C interface board, bypass the board to test the receiver:
- Unplug the I2C board from the control board.
- 2 Connect the receiver to the EXP. BOARD terminal on the control board.
- 3. Test for proper operation from the edge sensor(s), see 6 TEST page 2. If edge sensor(s) operate normally then replace I2C board or check for proper installation of I2C board to expansion board, see 1 WIRE THE RECEIVER page 1

Edge Sensor Troubleshooting

Open the edge sensor caps and ensure the contact plug is installed correctly and the pins are not corroded. Make sure that the lower edge cap is installed correctly, the weep holes are open and free of obstruction, and the sense resistor pins are not corroded.



Insert pins here Pins must make contact with conductive area in the edge





- Test edge sensor wiring:
 - 1. Remove the wires from the transmitter terminal blocks.
 - 2. Measure the resistance between the two wires to the edge. The resistance should read $8.0 \text{k}\Omega$ to $8.4k\Omega$ without the edge depressed.
 - If it reads open (infinite ohms), the resistor is missing or incorrectly installed. Make sure the contact plug installed as shown above. Cut 1/4" - 1/2" off the edge and reinstall the contact plug as shown. If it still reads open, replace the edge. If it reads below 100Ω , replace the edge.
- 3. Depress (squeeze) the edge. If it reads more than 100Ω , replace the edge.
- 4. Replace the parts on the edge when complete.

Bluetooth® Communication Troubleshooting

- Check for electromagnetic interference from nearby electronics which could be broadcasting at the frequencies used by the transmitter.
- LED and fluorescent lighting systems: Turn off the lights and see if performance improves. Wi-Fi®, security systems, radio, cellular, and other wireless equipment: Disable if possible or shorten the distance between the transmitter and receiver.
- Motor magnetic fields, possibly including the operator motor: Make sure the receiver is installed in the recommended location, see RECEIVER MOUNTING LOCATION page 5.

NOTE: If a Bluetooth® headset used by a technician has interference problems, there is likely interference between the transmitter and receiver.

- Test the battery status in transmitter, see BATTERY STATUS page 3. Replace batteries if . necessary
- Distance between transmitter and receiver may be too far. Shorten the distance between the transmitter and receiver.
- Check for loose wiring connections between the edge sensor and transmitter which can cause intermittent drop outs. See, Edge Sensor Troubleshooting.
- Open the edge sensor, transmitter, and receiver to make sure no moisture is present.
- Test the transmitter and receiver, see 6 TEST page 2. A bad transmitter or receiver is the least likely cause, test all other alternatives first.

I2C Communication Troubleshooting

- Check that the POWER LED on the expansion board. If it is not flashing once a second, an I2C communication problem is likely. NOTE: If the I2C interface board is installed, the POWER LED will be underneath.
- Check the DATA LED on the control board. If it is not flashing, press and release the STOP button on the control board to wake the system.
- Check the wire harness to ensure that the plugs are correctly inserted over the jacks pin for pin.
- Check for a loose pin on one of the wire harnesses:
- Replace the existing wire harness and check for proper operation. Plug the receiver directly into the control board and check for proper operation.



- · Check that the I2C interface board is installed correctly. Make sure the I2C board plug is correctly installed on the expansion board jack. See 1 WIRE THE RECEIVER page 1.
- Check the accessories: .
 - Remove all accessories from the expansion board, connect them to the control board, and check for proper operation.
 - If the plug in loop detector model LOOPDETLM is installed, substitute with an external loop detector and check for proper operation.
- A bad control board, expansion board, or I2C interface board can cause failure, but is unlikely. Check other possibilities before replacing boards.

RECEIVER MOUNTING LOCATION Drill .15" (3.8 mm) holes with a #25 drill bit for the mounting the bracket.

Models LA400/UL, LA412/UL, and LA500/UL - Standard Control Box



Models LA400/UL, LA412/UL, and LA500/UL - Large Metal Control Box and Control **Box for Solar Applications**



Models RSW12U/UL, and CSW24U/UL

Mount the bracket on the side facing the gate.



Models CSW200U/UL

Mount the bracket on the side facing the gate.



Models RSL12U/UL



Models CSL24U/UL



Models SL585U, SL585UL - RECEIVER MOUNTING LOCATION

Drill .15" (3.8 mm) holes with #25 drill for mounting bracket. Mount the bracket on the side facing the gate.



Models SL595U, SL595UL, INSL24UL, IHSL24UL - RECEIVER MOUNTING LOCATION Drill .15" (3.8 mm) holes with #25 drill for mounting bracket.



Models SL3000U/UL



Models HDSL24UL



Model HDSW24UL



Distance from E-box 1/4" (6.4 mm)

Distance from top of chassis 1/8" (3.2 mm)

LiftMaster® warrants to the first consumer purchaser of this product that it is free from defect in materials and/or workmanship for a period of 2 years from the date of purchase.

NOTICE: This device complies with part 15 of the FCC rules and Innovation, Science and Economic Development Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device must be installed to ensure a minimum 20 cm (8 in.) distance is maintained between users/bystanders and device.

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules and Industry Canada ICES standard. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

 $\ensuremath{\bullet}$ Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



TROUSSE DE BORDURE SURVEILLÉE SANS FIL Modèles LMWEKITU et LMWETXU



A AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou MORTELLES par suite d'une porte ou d'une barrière qui șe ferme

- S'assurer de DÉBRANCHER L'ALIMENTATION à l'actionneur AVANT d'installer la trousse de bordure sans fil La barrière ou la porte DOIT être en position complètement ouverte ou complètement fermée
- AVANT d'installer le dispositif de protection surveillé contre le piégeage LiftMaster®. Installer et connecter correctement la trousse de bordure sans fil.
- Les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage LiftMaster sont prévus pour être utilisés UNIQUEMENT avec les actionneurs de barrière et de porte commerciale LiftMaster conformes à la norme UL 325. L'utilisation avec TOUT autre produit annule la garantie.
- Les dispositifs surveillés de protection contre le piégeage DOIVENT être installés selon les instructions du manuel d'installation de l'actionneur pour chaque zone de piégeage.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques comme le plomb, reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Pour plus d'informations, visitez www.P65Warnings.ca.gov.

CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR

- **IMPORTANT :** Déconnecter TOUTE alimentation à l'actionneur. Trouver le schéma de câblage aux pages 7-7 tpour voir l'emplacement de montage du récepteur et l'acheminement du câblage.
- Ouvrir le boîtier du récepteur.
- 3 Acheminer le faisceau de fils du récepteur à l'actionneur. Connecter le faisceau de câblage à l'un des emplacements selon le modèle et l'application de votre actionneur
 - La EXP. BOARD (carte d'extension) ou EXPANSION (d'extension) borne sur la carte logique.
 - La borne de la WIRELESS EDGE (bordure sans fil) sur la carte d'extension (si installée).

 - L'une des bornes du bus de données sur la carte de l'adaptateur du relais : Modèles HDSL24UL et HDSW24UL UNIQUEMENT. La carte d'interface 12C : Exigée UNIQUEMENT lors de l'utilisation de la carte d'extension avec une seule borne étiquetée VERS LA CARTE MÈRE. Installer et connecter comme montré ci-dessous.
- 4. Serrer le connecteur Heyco à un couple de 25 po-lb pour rendre le récepteur étanche
- Remettre l'alimentation à l'actionneur. La DEL d'alimentation bleue du récepteur 5. s'allumera.



INTRODUCTION

La trousse de bordure sans fil LiftMaster® fournit une connexion Bluetooth® entre une bordure à résistance surveillée LiftMaster® (non incluse) et l'actionneur de barrière. La portée maximale est de 40 m (130 pi) (pour des résultats optimaux, installer de manière à assurer une visibilité nette entre l'émetteur et le récepteur, car tout obstacle entre les deux dispositifs pourrait réduire la portée). Il est possible de programmer jusqu'à quatre émetteurs au récepteur. La trousse fonctionne UNIQUEMENT avec les bordures à résistance surveillées LiftMaster. Les bordures détectrices à fermeture à contact ne sont PAS prises en charge. Consulter le manuel de l'actionneur de barrière pour garantir la compatibilité (les modèles LMWEKITU et LMWETXU figurent sous Dispositifs surveillés de protection contre le piégeage de la section Accessoires). L'émetteur et le récepteur sont des composants reconnus par l'UL et répondent aux exigences de la norme UL 325. Un dispositif surveillé de protection contre le piégeage DOIT être installé dans chaque zone de piégeage

Actionneurs de barrière LiftMaster® compatibles :

.

HDSL24UL

• RSI 12U/UI

CSI 24U/UI

- CSW24U/UL
- RSW12U/UL
- SL585U/UL LA400U/UL
- CSW200U/UL • SL5959U/UL
 - SL300U/UL

• LA412U/UL

LA500U/UI

HDSW24UL

IHSL24UL

INSI 24UI

Les illustrations dans ce manuel ne sont fournies qu'à titre de référence, votre application pourrait avoir une apparence différente.

CONTENU DE LA BOÎTE



INSTALLATION DES PILES DE L'ÉMETTEUR ET CHOIX DE LA DIRECTION DE LA BORDURE

- 1. Ouvrir le boîtier de l'émetteur.
- Installer les piles. NE PAS laisser le boîtier du bas pendre par les fils. Des piles au lithium AA L91 Energizer[®] Ultimate sont EXIGÉES comme piles de rechange.
- Choisir la direction (d'ouverture ou de fermeture) d'installation de la bordure. Régler le commutateur DIP OPEN/CLOSE (ouverture/fermeture) de manière à correspondre à la direction de protection de la bordure.

Commutateurs DIP d'ouverture/fermeture

PROGRAMMATION

- Le récepteur peut être programmé à quatre émetteurs au maximum.
 1. Enfoncer le bouton d'apprentissage sur la carte du RÉCEPTEUR. La DEL rouge s'allumera pour indiquer l'entrée en mode de programmation. *REMARQUE : Pour quitter le mode de programmation, appuyer de nouveau sur le bouton*
- d'apprentissage.
 2. Appuyer sur le bouton d'apprentissage de l'ÉMETTEUR qui doit être programmé. La DEL rouge du RÉCEPTEUR clignotera quatre fois. Pour l'ajout d'un ÉMETTEUR supplémentaire, appuyer sur son bouton d'apprentissage. *REMARQUE : Le mode d'apprentissage se temporise après 60 secondes si aucun émetteur n'a été ajouté ou si la capacité a été atteinte. Une fois que chaque émetteur a été programmé, un délai supplémentaire de 60 secondes permet d'achever la programmation.*



Bouton d'apprentissage

MONTAGE DU RÉCEPTEUR

- **IMPORTANT :** Déconnecter TOUTE alimentation à l'actionneur.
- 1. Trouver le schéma de l'actionneur aux pages 5-7 pour voir l'emplacement de montage du récepteur.
- 2. Fixer le support de montage à l'actionneur de barrière avec les vis fournies (8-32 3/8 po ou 10-16 3/4 po).
- 3. Fixer le boîtier du récepteur avec les vis fournies.
- 4. Placer le récepteur sur le support de montage et le fixer avec la vis de 1/4 po
- fournie. 5. Remettre l'alimentation à l'actionneur.







5 CÂBLAGE ET MONTAGE D'UN OU PLUSIEURS ÉMETTEURS

Pour des résultats optimaux, installer en gardant une vue non obstruée entre l'émetteur et l'actionneur. L'émetteur peut être câblé à une ou deux bordures de détection.

- Acheminer les fils de la bordure de détection dans l'émetteur. Connecter les fils à l'une des plaques à bornes (la polarité n'a PAS d'importance). L'actionneur émettra un bip pour indiquer que la bordure de détection a été mise en mémoire. Exercer une pression sur la bordure. La DEL rouge clignote si l'émetteur a été câblé correctement. Serrer le connecteur Heyco à un couple de 25 po-lb pour rendre l'émetteur étanche. Se servir d'un connecteur Heyco à deux orifices lors du raccordement de deux bordures de détection.
- Fixer le support de montage à la barrière avec les vis fournies (8-32 3/8 po ou 10-16 3/4 po) à au moins un mètre 1 m (3,28 pi) au-dessus du sol. Pour une installation sur une surface ronde, se servir d'attaches autobloquantes (non fournies).
- 3. Fixer le boîtier de l'émetteur avec les vis fournies.
- 4. Placer l'émetteur sur le support de montage et le fixer avec la vis de 1/4 po fournie.









MISE À L'ESSAI

Exercer une pression sur la bordure. La DEL rouge de l'ÉMETTEUR et la DEL correspondante d'ouverture ou de fermeture clignoteront sur la carte logique de l'actionneur de la barrière. Si la DEL DE L'ÉMETTEUR ne clignote pas, vérifier l'installation et le câblage corrects de l'émetteur, voir *Dépannage de l'émetteur et du récepteur* page 4 et vérifier l'installation et le câblage appropriés de la bordure de détection, voir *Dépannage de la bordure de détection* page 4.



CONFIGURATION DE BARRIÈRE À DEUX VANTAUX

Pour les applications de double barrière, un récepteur (avec émetteur correspondant) est NÉCESSAIRE pour chaque actionneur de barrière.



ÉTAT DE CHARGE DES PILES

Une fois que la bordure a été activée, les DEL d'état rouges sur le ou les émetteurs et le récepteur clignotent pour indiquer l'état de charge des piles.

REMARQUE : La DEL du récepteur correspond au niveau de charge des piles le plus faible de tous les émetteurs.

Clignote une fois	Les piles sont chargées.
2 Clignotements	Les piles sont faibles; l'actionneur clignote deux fois.
3 Clignotements	Les piles sont très faibles; l'actionneur ne fonctionnera pas jusqu'à ce que les piles aient été remplacées. L'actionneur s'ouvrira automatiquement (sécurité intégrée) ou se verrouillera à la fermeture (sécurité intégrée) en fonction du réglage de l'actionneur (voir le manuel de l'actionneur de barrière pour plus de détails).





RETRAIT D'UN ÉMETTEUR

Déconnecter les fils du capteur de bord de l'ÉMETTEUR. 1.

2. Retirer les piles de l'ÉMETTEUR.

3. Enfoncer et tenir le bouton d'apprentissage du RÉCEPTEUR jusqu'à ce que la DEL d'état rouge se mette à clignoter (environ 3 secondes), puis relâcher le bouton. Le récepteur reviendra à son mode de fonctionnement normal après 60 secondes. Tout émetteur qui a été enlevé sera automatiquement effacé de la mémoire.



EFFACEMENT DE TOUS LES ÉMETTEURS **DE LA MÉMOIRE**

Enfoncer et tenir le bouton d'apprentissage du RÉCEPTEUR jusqu'à ce que la DEL d'état rouge commence à clignoter. Enfoncer et tenir le bouton d'apprentissage du récepteur jusqu'à ce que le bouton d'apprentissage cesse de clignoter. L'actionneur de barrière émettra un bip pendant cinq secondes pour confirmer que tous les émetteurs ont été effacés.

DÉPANNAGE

L'écran de diagnostic sur la carte logique de l'actionneur affichera un code pour indiquer un problème.

Voir codes de diagnostic

- Enfoncer et tenir le bouton STOP.
 Enfoncer et tenir le bouton CLOSE.
- 3. Enfoncer et tenir le bouton OPEN jusqu'à ce que la mention « Er » s'affiche.

L'actionneur montrera le numéro de séquence du code suivi du numéro du code. L'actionneur enregistrera les 20 codes les plus récents. Utiliser les boutons OPEN (d'ouverture) et CLOSE (de fermeture) pour défiler dans les codes enregistrés.

Le mode de diagnostic se temporisera après deux minutes d'inactivité. Ou encore, enfoncer et relâcher le bouton d'arrêt pour quitter ce mode.



Codes de diagnostic pour le modèle LMWEKITU

46	Pile faible de la bordure sans fil	Remplacer les piles de la bordure sans fil.
67	Bordure sans fil déclenchée pendant plus de 3 minutes	Vérifier l'entrée câblée pour tout problème de câblage ou obstruction.
68	Bordure sans fil déclenchée	Réponse normale quand la bordure entre en contact avec un objet. Voir <i>Dépannage de la bordure de détection</i> page 4.
69	Perte de surveillance de la bordure sans fil	Voir les étapes de dépannage ci-dessous en portant une attention particulière aux connexions de fils intermittentes.
84	Dispositif non surveillé détecté sur le système de sécurité sans fil	S'assurer que la bordure de détection installée est un produit LiftMaster [®] . Installer une bordure de détection surveillée LiftMaster [®] .

Codes de diagnostic avancé

Les codes de diagnostic avancé pour le modèle LMWEKITU sont accessibles dans le logiciel de la carte logique de version 3.5 ou ultérieure.

- Vérifier la version du logiciel d'une carte d'actionneur c. c :
 - 1. Retirer le connecteur du chargeur s'il a été installé.
 - 2. Débrancher le connecteur J-15 de la carte mère.
 - 3. Attendre 20 secondes.
 - 4. Brancher le connecteur J15 et observer l'affichage à sept segments.
 - 5. Brancher le connecteur du chargeur s'il était installé.
- Vérifier la version du logiciel d'une carte d'actionneur c. a : 1. Débrancher le connecteur 24VAC IN de la carte logique.
 - Debrancher le connecteur
 Attendre 20 secondes.
 - 3. Brancher dans le connecteur 24VAC IN.

L'écran de diagnostic fera clignoter une série de trois codes. Le troisième code est la version logicielle, par exemple : 3.5.

Voir codes de diagnostic avancé

Passer d'abord en mode de diagnostic, voir *Voir codes de diagnostic* page 3. Puis suivre les instructions pour le type de votre actionneur.

- Actionneurs c. c. :
- Enfoncer et tenir le bouton de SET CLOSE (réglage de fermeture) jusqu'à ce que « Ad » s'affiche à l'écran de diagnostic.
- 2. Relâcher le bouton de SET CLOSE(réglage de fermeture).
- Actionneurs c. a :
 - 1. Enfoncer et tenir le bouton OPEN RIGHT (d'ouverture droit) jusqu'à ce que « Ad » s'affiche à l'écran de diagnostic.
 - 2. Relâcher le bouton OPEN RIGHT (d'ouverture droit).





Bouton OPEN RIGHT (d'ouverture droit)

L'actionneur montrera le numéro de séquence du code avancé suivi du numéro du code. L'actionneur enregistrera les 20 codes les plus récents. Utiliser les boutons d'ouverture et de fermeture pour défiler dans les codes enregistrés.

Les chiffres utilisés dans les codes de diagnostic avancé ont les valeurs hexadécimales 0 à 9 et A à F :



Codes de diagnostic avancé pour le modèle LMWEKITU

Ab	Perte de communication sans fil Bluetooth® pour une bordure ouverte	Vérifier le signal Bluetooth [®] de tout émetteur installé pour la direction d'ouverture. Voir <i>Dépannage de la</i> <i>communication Bluetooth</i> [®] page 5.
AC	Perte de communication sans fil Bluetooth® pour une bordure de fermeture	Vérifier le signal Bluetooth [®] de tout émetteur installé pour la direction de fermeture. Voir <i>Dépannage de la</i> <i>communication Bluetooth</i> [®] page 5.
Ad	Perte de communication I2C pour une bordure d'ouverture	Voir Dépannage de la communication I2C page 5. REMARQUE : S'il y a une bordure dans les deux directions, AD et AE peuvent figurer tous les deux dans le journal de diagnostic avancé.
AE	Perte de communication I2C pour une bordure fermée	Voir Dépannage de la communication I2C page 5. REMARQUE : S'il y a une bordure dans les deux directions, AD et AE peuvent figurer tous les deux dans le journal de diagnostic avancé.

Il pourrait y avoir plus d'un problème. Une combinaison de problèmes pourrait affecter le rendement du LMWEKITU. Travailler sur chaque problème individuellement jusqu'à ce que tous les diagnostics avancés du LMWEKITU cessent d'être journalisés.

Dépannage de l'émetteur et du récepteur

- Tester la programmation des émetteurs au récepteur, voir 6 MISE À L'ESSAI page 2. Vérifier qu'un signal est reçu (DEL d'état) lorsque l'on appuie sur les bordures. Reprogrammer les émetteurs au besoin.
- Tester l'état de charge des piles sur tous les émetteurs, voir ÉTAT DE CHARGE DES PILES page 3. Remplacer les piles au besoin. Des piles au lithium AA L91 Energizer[®] Ultimate sont EXIGÉES comme piles de rechange. Si des piles incorrectes sont installées, l'émetteur cessera de fonctionner après quelques mois.
- Vérifier la configuration des commutateurs DIP d'ouverture/fermeture sur les émetteurs pour constater la bonne direction d'ouverture ou de fermeture, voir 2 INSTALLATION DES PILES DE L'ÉMETTEUR ET CHOIX DE LA DIRECTION DE LA BORDURE page 2. Si l'on change la configuration des commutateurs DIP, désapprendre et réapprendre tous les dispositifs de sécurité. Consulter le manuel d'installation de votre actionneur de barrière pour réapprendre les dispositifs de sécurité.
- Si la carte d'interface I2C est utilisée, contourner la carte pour tester le récepteur :
 - 1. Débrancher la carte I2C de la carte logique
 - Connecter le récepteur à la borne de la EXP. BOARD (carte d'extension) sur la carte logique.
 le bon fonctionnement des bordures de détection, voir 6 MISE À L'ESSAI page 2. Si les bordures de détection fonctionnent normalement, remplacer alors la carte I2C ou vérifier son installation correcte sur la carte d'extension, voir 1 CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR page 5.

Dépannage de la bordure de détection

 Ouvrir les capuchons de la bordure de détection et vérifier que la fiche de contact est installée correctement et que les broches ne sont pas corrodées. S'assurer que le capuchon inférieur de la bordure est installé correctement, que les trous de purge sont ouverts et libres de toute obstruction et que les broches de la résistance de détection ne sont pas corrodées.



Insérer les broches ici Les broches doivent entrer en contact avec la zone conductrice dans la bordure



- Si le relevé est ouvert (nombre infini d'ohms), la résistance antiparasite est manquante ou installée incorrectement. S'assurer que la fiche de contact est installée comme montré ci-dessus. Couper 6,4 mm (1/4 po) à 12,7 mm (1/2 po) de la bordure et réinstaller la fiche de contact comme montré. Si le relevé est ouvert, remplacer la bordure.
 Si le relevé est inférieur à 100Ω, remplacer la bordure.
- 3. Appuyer sur (serrer) la bordure. Si le relevé est supérieur à 100Ω, remplacer la bordure.
- 4. Remettre les pièces sur la bordure après avoir terminé la vérification.

Dépannage de la communication Bluetooth®

- Vérifier s'il y a un brouillage électromagnétique provenant d'appareils électroniques à proximité qui pourraient diffuser à des fréquences utilisées par l'émetteur.
- Systèmes d'éclairage à DEL et fluorescent : Éteindre l'éclairage et vérifier si le rendement s'améliore.
- Wi-Fi®, systèmes de sécurité, radio, cellulaire et autre équipement sans fil : Désactiver si possible ou réduire la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Champs magnétiques du moteur, incluant possiblement le moteur de l'actionneur : S'assurer que le récepteur est installé à l'emplacement recommandé, voir EMPLACEMENT DE MONTAGE DU RÉCEPTEUR page 5.

REMARQUE : Si un casque d'écoute Bluetooth[®] utilisé par un technicien a des problèmes de brouillage, il y existe probablement un brouillage entre l'émetteur et le récepteur.

- Tester l'état de charge des piles dans le récepteur, voir ÉTAT DE CHARGE DES PILES page 3. Remplacer les piles au besoin.
- La distance entre l'émetteur et le récepteur pourrait être trio grande. Raccourcir la distance entre l'émetteur et le récepteur.
- Vérifier s'il y a des connexions de câblage lâches entre la bordure de détection et l'émetteur, ce qui pourrait cause des pertes de signal intermittentes. Voir, Dépannage de la bordure de détection.
- Ouvrir la bordure, l'émetteur et le récepteur pour s'assurer de l'absence d'humidité.
- Tester l'émetteur et le récepteur, voir 6 MISE À L'ESSAI page 2. Un émetteur ou récepteur défectueux est la cause la moins probable, tester toutes les autres probabilités en premier.

Dépannage de la communication I2C

- Observer la DEL d'alimentation sur la carte d'extension. Si elle ne clignote pas une fois par seconde, il y a probablement un problème de communication I2C. REMARQUE : Si la carte d'interface I2C est installée, la DEL d'alimentation se trouvera en dessous.
- Vérifier la DEL DE DONNÉES sur la carte logique. Si elle ne clignote pas, enfoncer et relâcher le bouton d'arrêt sur la carte logique pour réveiller le système.
- Inspecter le faisceau de fils pour vérifier que les fiches sont correctement insérées par-dessus les prises, broche pour broche.
- Vérifier si une broche est lâche sur l'un des faisceaux de câblage :
- Remplacer le faisceau de câblage existant et vérifier son bon fonctionnement.
 Brancher le récenteur directement dans la carte logique et vérifier son bon fonction



- Vérifier si la carte d'interface I2C a été installée correctement. S'assurer que la fiche de la carte I2C est correctement installée sur la fiche de la carte d'extension. Voir 1 CÂBLAGE DU RÉCEPTEUR page 1.
- Vérifier les accessoires :
 - Enlever tous les accessoires de la carte d'extension, les connecter à la carte logique et vérifier leur bon fonctionnement.
 - Si la fiche dans la boucle de détection de modèle LOOPDETLM a été installée, remplacer par une boucle de détection externe et vérifier son bon fonctionnement.

EMPLACEMENT DE MONTAGE DU RÉCEPTEUR Percer des trous de 3,8 mm (0,15 po) avec une mèche no 25 pour monter le support.

${\it Modèles\ LA400/UL,\ LA412/UL\ et\ LA500/UL\ -\ Boîtier\ de\ commande\ standard}}$



Modèles LA400/UL, LA412/UL et LA500/UL - Large boîtier de commande en métal pour les applications solaires



Modèles RSW12U/UL, et CSW24U/UL

Monter le support sur le côté faisant face à la barrière.



Modèles CSW200U/UL

Monter le support sur le côté faisant face à la barrière.



Modèles RSL12U/UL



Modèles CSL24U/UL



Modèles SL585U, SL585UL - EMPLACEMENT DE MONTAGE DU RÉCEPTEUR

Percer des trous de 3,8 mm (0,15 po) avec une perceuse no 25 pur noter le support.



Modèles SL595U SL595UL INSL24UL, IHSL24UL- EMPLACEMENT DE MONTAGE DU RÉCEPTEUR

Percer des trous de 3,8 mm (0,15 po) avec une perceuse no 25 pur noter le support.



Modèles SL3000U/UL



Modèle HDSL24UL



Modèle HDSW24UL



6,4 mm (1/4 po)

Distance du dessus du châssis 3,2 mm (1/8 po)

LiftMaster® garantit à l'acheteur initial de ce produit que celui-ci est exempt de tout défaut matériel et/ou de fabrication pendant une période deux ans suivant la date d'achat.

AVERTISSEMENT : Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de l'exemption de licence des appareils radio d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer de brouillage nuisible, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris tout brouillage pouvant causer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utiliser l'équipement.

Cet appareil doit être installé de manière à laisser une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre celui-ci et l'utilisateur ou toute personne.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme NMB d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer un brouillage nuisible aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence de brouillage dans une installation particulière. Si cet équipement cause un brouillage nuisible à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une des mesures suivantes :

• Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Connecter l'équipement dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.

• Pour obtenir de l'aide, consulter le détaillant ou un technicien radio chevronné.



JUEGO DE BORDE INALÁMBRICO MONITOREADO Modelos LMWEKITU v LMWETXU



INTRODUCCIÓN

El juego de borde inalámbrico LiftMaster® brinda una conexión de Bluetooth entre un borde resistente monitoreado LiftMaster (no se incluye) y el operador de portón. El alcance máximo es de 39.62 m (130 pies) (para obtener mejores resultados, instalar con una línea de visión clara entre el transmisor y el receptor, los objetos que se encuentren en el trayecto pueden reducir el alcance). Puede programar hasta 4 transmisores para el receptor. El juego funciona con sensores de borde resistentes monitoreados LiftMaster ÚNICAMENTE. Los sensores de borde de cierre por contacto NO son compatibles. Consulte su manual del operador de portón para verificar la compatibilidad (LMWEKITU y LMWETXU se encuentran bajo Dispositivos de protección contra atrapamientos ponitoreados de la sección *Accesorios*). El transmisor y el receptor son componentes reconocidos por UL y cumplen con los requisitos de las normas UL 325. En cada zona de atrapamiento DEBE instalarse un dispositivo de protección contra atrapamientos monitoreado.

Operadores de portón LiftMaster® compatibles:

- CSW24U/UL • HDSL24UL
- RSW12U/UL CSL24U/UL SL585U/UL .

LA400U/UL

- CSW200U/UL RSL12U/UL • SL5959U/UL
 - INSL24UL SL300U/UL

• HDSW24UL

IHSL24UL

LA412U/UL

LA500U/UL

Las ilustraciones del manual son solo de referencia, su aplicación puede tener un aspecto diferente.

INVENTARIO DE LA CAJA DE CARTÓN



ADVERTENCIA

- Para evitar posibles LESIONES GRAVES o la MUERTE cuando la puerta o portón se esté cerrando: Asegúrese de DESCONECTAR TODO SUMINISTRO DE ENERGÍA al operador ANTES de instalar el juego de borde inalámbrico.
- La puerta o portón DEBE estar en posición totalmente abierta o cerrada ANTES de instalar el dispositivo de protección contra atrapamientos monitoreado LiftMaster[®].
- Instale y conecte correctamente el juego de borde inalámbrico.
- Los dispositivos de protección contra atrapamiento monitoreados LiftMaster® están diseñados para el uso con los operadores de portón y puerta de uso comercial LiftMaster® que cumplen con la norma UL 325 ÚNICAMENTE. El uso con CUALQUIER otro producto anula la garantía
- Los dispositivos de protección contra atrapamiento externos monitoreados DEBEN instalarse según las instrucciones del manual de instalación en cada zona de atrapamiento.



ADVERTENCIA: Este producto puede exponerle a productos químicos (incluido el plomo), que a consideración del estado de California causan cáncer, defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

CONECTAR EL RECEPTOR

- **IMPORTANTE:** Desconecte TODA alimentación eléctrica al operador. Encuentre el diagrama del operador en las páginas 5 a 7 donde podrá ver la ubicación de montaje del receptor y tendido de cables.
- Abra la carcasa del receptor.
- Tienda el arnés de cables desde el receptor hasta el operador. Conecte el arnés de 3. cables a una de las siguientes ubicaciones dependiendo de su operador y aplicación:
 - EI EXP. BOARD (tablero de expansión) o la terminal de EXPANSION (expansión) en el tablero de control
 - La terminal de BORDE INALÁMBRICO en el tablero de expansión (si está instalado).
 - Una de las terminales del bus de datos en la tarjeta adaptadora del relé: Modelos HDSL24UL, y HDSW24UL SOLAMENTE.
 - El tablero de interfaz I2C: se requiere SOLAMENTE cuando se usa un tablero de expansión con una sola terminal TO MAIN BOARD (al tablero principal). Instálela y conéctela según se muestra abajo.
- 4. Ajuste el conector Heyco con un torque de 25 libras-pulgada para hacer el receptor hermético.
- Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al operador. El LED azul de encendido 5. del receptor se encenderá



INSTALAR LAS BATERÍAS DEL TRANSMISOR Y ESTABLECER LA DIRECCIÓN DEL BORDE

- 1. Abra la carcasa del transmisor.
- Instale las baterías. NO deje que la parte inferior del compartimento quede colgando junto a los cables. Como reemplazo, se DEBEN utilizar las baterías Energizer[®] Ultimate Lithium AA L91.
- Decida la dirección (apertura o cierre) en la que se instalará el borde. Ajuste el interruptor DIP de APERTURA/CIERRE para que coincida con la dirección de protección del borde.

PROGRAMACIÓN

En el receptor se pueden programar hasta 4 transmisores.

- Presione el botón de aprendizaje en el tablero RECEPTOR. El DEL rojo se encenderá para indicar que el modo de programación está activado. NOTA: Para salir del modo de programación. vuelva a presionar el botón de aprendizaje.
- Presione el botón de aprendizaje en el Dotón de aprendizaje.
 Presione el botón de aprendizaje en el TRANSMISOR a programar. El LED rojo en el RECEPTOR parpadeará 4 veces. Si agrega un TRANSMISOR adicional, presione su botón de aprendizaje. *NOTA: El modo de aprendizaje agota el tiempo de espera de 60 segundos si no se agregan transmisores ni se alcanza la capacidad. Después de que programe cada transmisor, tendrá 60 segundos adicionales para completar la programación.*

Botón de aprendizaje

MONTAJE DEL RECEPTOR

- **IMPORTANTE:** Desconecte TODA alimentación eléctrica al operador.
- Encuentre el diagrama del operador en las páginas 5 a 7 donde podrá ver la ubicación de montaje del receptor.
- Fije la ménsula de montaje al operador de portón con los tornillos provistos (8-32 3/8 pulg. o 10-16 3/4 pulg.).
- 3. Conecte la carcasa del receptor con los tornillos provistos.
- Coloque el receptor sobre la ménsula de montaje y asegúrelo con los tornillos de 1/4 pulg. provistos.
- 5. Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al operador.

5

1

CONEXIÓN Y MONTAJE DE LOS TRANSMISORES

Para obtener mejores resultados, instalar con una línea de visión clara entre el transmisor y el operador. El transmisor puede conectarse a 1 o 2 sensores de borde.

- Tienda los cables desde el sensor de borde hasta el transmisor. Conecte los cables a cualquier bloque de terminales (la polaridad NO es importante). El operador emitirá una señal sonora para indicar que el sensor de borde ha sido programado. Aplique presión al borde. El LED rojo parpadeará si el transmisor está conectado correctamente. Ajuste el conector Heyco con un torque de 25 libras-pulgada para hacer el transmisor hermético. Use el conector Heyco de dos orificios al conectar sensores de 2 bordes.
- Fije la ménsula de montaje al portón con los tornillos que se proporcionan (8-32 3/8 pulg. o 10-16 3/4 pulg.) al menos a 1 m (3.28 pies) por encima del piso. Si realiza la instalación en una superficie redonda, use abrazaderas (no se incluyen).
- 3. Conecte la carcasa del transmisor con los tornillos provistos.
- Coloque el transmisor sobre la ménsula de montaje y asegúrelo con los tornillos de 1/4 pulg. provistos.

Ajuste el conector Heyco con un torque de 25 libras-pulgada

PRUEBA

6

Aplique presión al borde. El LED rojo en el TRANSMISOR y el LED correspondiente de borde de cierre o apertura en el tablero de control del operador de portón parpadearán. Si el LED del TRANSMISOR no parpadea, verifique que la instalación y el cableado del transmisor sean correctos, consulte *Resolución de problemas del transmisor y el receptor* página 4 y verifique que la instalación y el cableado del sensor de borde sean correctos, consulte *Resolución de problemas del sensor de borde* página 4.

INSTALACIÓN DE PORTÓN DOBLE

Para las aplicaciones de portón doble, se REQUIERE un receptor (con el transmisor correspondiente) por cada operador de portón.

ESTADO DE LA BATERÍA

Cuando el borde esté activado, los LED de estado rojo en el transmisor y receptor parpadean para indicar el estado de la batería. enonda al nival da bataría más baio da todos los transmisoras

NOTA. LI LLD dei receptor corresponde al nivel de bateria mas bajo de todos los transmisores.		
1 parpadeo	La batería tiene carga.	
2 parpadeos	La batería tiene carga baja; el operador emitirá dos señales sonoras.	
3 parpadeos	La carga de la batería es críticamente baja; el operador no funcionará hasta que se cambie la batería. El operador se abrirá automáticamente (modo de protección en caso de fallas) o se trabará en la posición de cierre (modo de protección en caso de fallas) según la configuración del operador (consulte el manual del operador de portón para obtener más información).	

RETIRAR UN TRANSMISOR

- Desconecte los cables del sensor de borde del TRANSMISOR. 1.
- 2. Retire las baterías del TRANSMISOR.
- Mantendo del botón de aprendizaje del RECEPTOR hasta que el LED de estado rojo empiece a parpadear (aproximadamente 3 segundos), luego suelte el botón. El receptor volverá a su funcionamiento normal después de 60 segundos. Todo transmisor que haya sido eliminado se borrará de la memoria automáticamente.

BORRAR TODOS LOS TRANSMISORES DE LA MEMORIA Mantenga presionado el botón de aprendizaje del RECEPTOR hasta que el LED de estado rojo empiece a parpadear. Mantenga presionado el botón de aprendizaje del receptor hasta que el botón de aprendizaje deje de parpadear. El operador de portón emitirá un sonido durante 5 segundos para confirmar que todos los transmisores se hayan borrado.

DIAGNÓSTICO DE FALLAS

La pantalla de diagnóstico en el tablero de control del operador de portón muestra un código para indicar un problema.

Ver Códigos de diagnóstico

- Presione y mantenga presionado el botón "STOP" (detener).
 Mantenga presionado el botón "CLOSE" (cerrar).
 Mantenga presionado el botón "OPEN" (abrir) hasta que "Er" se muestre en la pantalla.

El operador mostrará el número de secuencia del código seguido del número de código. El operador guardará los 20 códigos más recientes. Use los botones "OPEN" (apertura) y "CLOSE" (cierre) para desplazarse a través de los códigos guardados. El modo de diagnóstico agotará el tiempo de espera después de 2 minutos de inactividad o presione o suelte el botón STOP (detener) para salir del modo de diagnóstico.

Tarieta de control IAGNOSTIC 語。 このであり EXIT 544000 EVES 0 OPE

Códigos de diagnóstico para LMWEKITU

46	Batería baja del borde inalámbrico	Cambie las baterías del borde inalámbrico.
67	Borde inalámbrico activado más de 3 minutos	Revise si en la conexión de entrada hay un problema de cableado o una obstrucción.
68	Borde inalámbrico activado	Respuesta normal cuando un borde hace contacto con un objeto. Consulte <i>Resolución de problemas del sensor</i> <i>de borde</i> página 4.
69	Pérdida de monitoreo del borde inalámbrico	Verifique los siguientes pasos de resolución de problemas, prestando atención a las conexiones de cables intermitentes.
84	Se detectó un dispositivo sin monitoreo en el sistema de seguridad inalámbrico	Asegúrese de que el borde instalado sea un producto LiftMaster®. Instale un sensor de borde monitoreado LiftMaster®.

Códigos de diagnóstico avanzados

Los códigos de diagnóstico avanzados para el LMWEKITU están disponibles en el firmware del tablero de control versión 3.5 o más reciente.

- Verifique la versión de firmware de un tablero de operador de CC:
 - 1. Retire el conector del cargador si estuviera instalado.
 - Desenchufe el conector J-15 del tablero principal.
 - 3 Espere 20 segundos
 - 4. Enchufe el conector J15 y observe la pantalla del séptimo segmento.
- Enchufe el conector del cargador si estaba instalado.
- Verifique la versión de firmware de un tablero de operador de CA: 1. Desenchufe el conector de entrada de 24 VCA del tablero de control.
 - 2 Espere 20 segundos.
- 3 Enchufe el conector de entrada de 24 VCA

La pantalla de diagnóstico parpadeará mostrando una serie de tres códigos. El tercer código es la versión de firmware, por ejemplo: 3.5.

Ver Códigos de diagnóstico avanzados

Primero ingrese al modo de diagnóstico, consulte Ver códigos de diagnóstico página 3. Luego siga las instrucciones de su tipo de operador.

Operadores de CC:

- Presione y suelte el botón SET CLOSE (configurar cierre) hasta que "Ad" se muestre en la pantalla de diagnóstico.
- Suelte el botón SET CLOSE (configurar cierre).

Operadores de CA:

- 1. Presione y suelte el botón OPEN RIGHT (apertura derecho) hasta que "Ad" se muestre en la pantalla de diagnóstico. 2. Suelte el botón OPEN RIGHT (apertura derecho).

Botón OPEN RIGHT (apertura derecho)

El operador mostrará el número de secuencia del código avanzado seguido del número de código avanzado. El operador guardará los 20 códigos más recientes. Use los botones "OPEN" (apertura) y "CLOSE" (cierre) para desplazarse a través de los códigos guardados.

Los dígitos que se usan en los códigos de diagnóstico avanzados son valores hexadecimales de 0 a 9 y de A a F:

Códigos de diagnóstico avanzados para LMWEKITU

Ab	Pérdida de comunicación inalámbrica vía Bluetooth para un borde abierto.	Verifique la señal de Bluetooth de cualquier transmisor instalado para la dirección de apertura. Consulte <i>Resolución de problemas de</i> <i>comunicación Bluetooth®</i> página 5.
AC	Pérdida de comunicación inalámbrica vía Bluetooth para un borde cerrado.	Verifique la señal de Bluetooth de cualquier transmisor instalado para la dirección de cierre. Consulte <i>Resolución de problemas de</i> <i>comunicación Bluetooth®</i> página 5.
Ad	Pérdida de comunicación de I2C para un borde abierto	Consulte Resolución de problemas de comunicación de I2C página 5. NOTA: Si hay un borde en ambas direcciones, en el registro de diagnóstico avanzado se puede observar AD y AE.
AE	Pérdida de comunicación de I2C para un borde cerrado.	Consulte Resolución de problemas de comunicación de I2C página 5. NOTA: Si hay un borde en ambas direcciones, en el registro de diagnóstico avanzado se puede observar AD y AE.

Es posible que exista más de un problema. Una combinación de problemas puede estar afectando el desempeño del LMWEKITU. Trabaje en cada problema individualmente hasta que dejen de registrarse todos los diagnósticos avanzados del LMWEKITU.

Resolución de problemas del transmisor y el receptor

- Pruebe la programación de los transmisores al receptor, consulte 6 PRUEBA página 2. Asegúrese de recibir una señal (LED de estado) al presionar el(los) borde(s). Vuelva a programar los transmisores si es necesario.
- Pruebe el estado de las baterías de todos los transmisores, consulte ESTADO DE LA BATERÍA página 3. Reemplace las baterías, si es necesario. Como reemplazo, se DEBEN utilizar las baterías Energizer® Ultimate Lithium AA L91. Si se instalan las baterías incorrectas, el transmisor fallará en unos pocos meses.
- Verifique la configuración de APERTURA/CIERRE del interruptor DIP en los transmisores para que las direcciones de apertura o cierre sean correctas, consulte 2 INSTALAR LAS BATERÍAS DEL TRANSMISOR Y ESTABLECER LA DIRECCIÓN DEL BORDE página 2. Si cambia la configuración del interruptor DIP desprograme y vuelva a programar todos los dispositivos de seguridad. Consulte el manual de su operador de portón para volver a programar los dispositivos de seguridad.
- Si usa el tablero de interfaz I2C, derive el tablero para probar el receptor:
 - Desenchufe el tablero I2C del tablero de control
- Conecte el receptor a la terminal EXP. BOARD (tablero expansión) en el tablero de control. 3. Pruebe si el funcionamiento del(de los) sensor(es) de borde es correcto, consulte 6 PRUEBA página 2. Si el(los) sensor(es) de borde funciona(n) correctamente, reemplace el tablero I2C o verifique si la instalación del tablero I2C al tablero de expansión es correcta, consulte 1 CONECTAR EL RECEPTOR página 1.

Resolución de problemas del sensor de borde

Abra las tapas de los sensores de borde y asegúrese de que el enchufe de contacto esté instalado correctamente y las clavijas no estén corroídas. Asegúrese de que la tapa del borde inferior esté instalada correctamente, los orificios de drenaje abiertos y libres de obstrucciones y las clavijas del sensor no corroídas

Los pines deben hacer contacto con área conductora

•

- Inspeccione el cableado del sensor de borde:
- 1. Retire los cables de los bloques de terminales del transmisor.
- Mida la resistencia entre los dos cables que van al borde. La resistencia debería ser de 8.0kΩ 2. a 8.4kΩ sin oprimir el borde.
- Si la lectura es abierta (ohmios infinitos), falta el resistor o está incorrectamente instalado. Asegúrese de que el enchufe del contacto esté instalado tal como se muestra arriba. Corte 1/4 pulg. a 1/2 pulg. del borde y vuelva a instalar el enchufe del contacto tal como se muestra. Si la lectura es abierta, reemplace el borde. Si la lectura está por debajo de los 100Ω , reemplace el borde.
- 3. Presione (apriete) el borde. Si la lectura está por encima de los 100Ω, reemplace el borde.
- 4. Reemplace las partes en el borde una vez que termine.

Resolución de problemas de comunicación Bluetooth®

 Verifique si hay interferencias electromagnéticas de dispositivos electrónicos cercanos que puedan estar transmitiendo a las frecuencias utilizadas por el transmisor.

- Sistemas de iluminación LED y fluorescente: Apague las luces para ver si el rendimiento mejora.
- Wi-Fi®, sistemas de seguridad, radio, celular y otros equipos inalámbricos: si es posible desactívelos o intente acortar la distancia entre el transmisor y el receptor.
- Campos magnéticos de un motor, que posiblemente incluyen el motor del operador: asegúrese de que el receptor esté instalado en la ubicación recomendada, consulte UBICACIÓN DE MONTAJE DEL RECEPTOR página 5.

NOTA: Si un técnico usa auriculares Bluetooth[®] que tienen problemas de interferencia, es posible que genere interferencias entre el transmisor y el receptor.

- Pruebe el estado de las baterías del transmisor, consulte ESTADO DE LA BATERÍA página 3. Reemplace las baterías, si es necesario.
- Es posible que la distancia entre el transmisor y el receptor sea demasiado grande. Shorte la
 distancia entre el transmisor y el receptor.
- Verifique si entre el sensor de borde y el transmisor hay conexiones sueltas que puedan causar cortes intermitentes. Consulte Resolución de problemas del sensor de borde.
- Abra el sensor de borde, el transmisor y el receptor para asegurarse de que no tengan humedad.
- Pruebe el transmisor y el receptor, consulte 6 PRUEBA página 2. Un transmisor o receptor defectuoso es la causa menos probable, primero pruebe todas las otras alternativas.

Resolución de problemas de comunicación de I2C

- Observe si el LED POWER (energía) está encendido en el tablero de expansión. Si no parpadea una vez por segundo, es probable que haya un problema de comunicación de I2C. NOTA: Si el tablero de interfaz I2C está instalado, el LED POWER estará debajo.
- Verifique el LED DATA (datos) en el tablero de control. Si no está parpadeando, presione y suelte el botón STOP (parada) en la tarjeta de control para activar el sistema.
- Inspeccione el arnés de cables para asegurarse de que los enchufes estén correctamente insertados en los conectores pin por pin.
- · Verifique si hay una clavija floja en uno de los arneses de cables:
 - Verifique el arnés de cables existente y verifique si el funcionamiento es adecuado.
 Enchufe el receptor directamente en el tablero de control y verifique si el funcionamiento es adecuado.

- Verifique que el tablero de interfaz I2C esté instalado correctamente. Asegúrese de que el enchufe del tablero I2C esté colocado correctamente en el conector del tablero de expansión. Consulte 1 CONECTAR EL RECEPTOR página 1.
- Revisar la accesorios:
 - Retire todos los accesorios del tablero de expansión, conéctelos al tablero de control y verifique si funcionan correctamente.
 - Si tiene instalado un detector de bucle enchufable modelo LOOPDETLM, sustitúyalo por un detector de bucle externo y verifique si funciona correctamente.
- Un tablero de control, un tablero de expansión o un tablero de interfaz I2C defectuosos pueden ocasionar fallas, pero es poco probable. Compruebe otras posibilidades antes de reemplazar los tableros.

UBICACIÓN DE MONTAJE DEL RECEPTOR Perfore orificios de 3.8 mm (0.15") con una broca nro. 25 para montar la ménsula.

Modelos LA400/UL, LA412/UL, y LA500/UL - Caja de control estándar

Modelos LA400/UL, LA412/UL, y LA500/UL - Caja de control grande de metal y caja de control para aplicaciones solares

Modelos RSW12U/UL, y CSW24U/UL

Instale la ménsula en el lado de frente al portón.

Modelos CSW200U/UL

Instale la ménsula en el lado de frente al portón.

Modelos RSL12U/UL

Modelos CSL24U/UL

Modelos SL585U, SL585UL - UBICACIÓN DE MONTAJE DEL RECEPTOR Perfore orificios 3.8 mm (0.15 pulg.) con un taladaro N.º 25 para montar la ménsula.

Modelos SL595U, SL595UL, INSL24UL, IHSL24UL - UBICACIÓN DE MONTAJE DEL RECEPTOR

Perfore orificios 3.8 mm (0.15 pulg.) con un taladaro N.º 25 para montar la ménsula.

Modelos SL3000U/UL

Modelo HDSL24UL

Modelo HDSW24UL

LiftMaster® garantiza al primer comprador minorista de este producto, que el mismo está libre de defectos de materiales y de mano de obra por un período de 2 años a partir de la fecha de compra.

ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con la parte 15 de la reglamentación de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:(1) este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que puede causar una operación no deseable. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobada por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Instalar este dispositivo de manera que quede una distancia mínima de 20 cm (8 pulg.) entre el dispositivo y los usuarios/transeúntes.

Este equipo ha sido verificado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, conforme con la Parte 15 de las normas de la FCC y el estándar ICES de Industry Canada. Estos límites se establecen para brindar un nivel razonable de protección contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones podrá causar interferencias con comunicaciones radiales. Aun así, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo produce interferencia en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo la unidad, el usuario debe tratar de corregir el problema por medio de lo siguiente:

Volver a orientar o reubicar la antena receptora.

• Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo en una salida de un circuito distinto del circuito al que está conectado el receptor.
 Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para pedir ayuda.

For parts and accessories visit LiftMaster.com Pour les pièces et accessoires, aller à LiftMaster.com Para ver partes y accesorios, visite LiftMaster.com

> LiftMaster® 300 Windsor Drive Oak Brook, IL 60523 LiftMaster.com

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. Le mot servant de marque et les logos Bluetooth[®] sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. El nombre de la marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth[®] SIG, Inc.

> © 2022, LiftMaster All Rights Reserved Tous droits réservés Todos los derechos reservados